

	FV-VS-10403	pubblico
	Linee guida per conducenti nello stabilimento di Dortmund	Revisione 00 IT Validità dal: 29/02/2016 Redatto: Scherff Approvato: Jünemann

Benvenuti nel nostro stabilimento!

La scheda presente contiene informazioni importanti e le linee guida per le consegne e il ritiro merci nello stabilimento di Dortmund.

Disposizioni generali:



Gli accompagnatori devono attendere nel veicolo. È vietato introdurre animali. È vietato introdurre alcool e droghe nell'area aziendale.



Divieto assoluto di fotografare all'interno dell'area aziendale. Eventuali violazioni comportano l'allontanamento dall'area aziendale.



In caso di emergenza (incidenti, incendi, ecc.) si può chiedere aiuto selezionando il **numero di emergenza** interno 112 da qualsiasi telefono (anche in stato di blocco) tramite la portineria. Per la medicazione di lesioni meno gravi utilizzare le attrezzature di pronto soccorso a disposizione in tutti i reparti.



Indossare generalmente **calzature robuste**. Al di fuori dei percorsi stabiliti si devono indossare obbligatoriamente **scarpe di sicurezza**.



Si prega di fare particolare attenzione al **transito di veicoli per i trasporti interni** (p.e. carrelli elevatori, gru, ralle di rotazione, ecc.) nell'area aziendale. Fare sempre attenzione e osservare le istruzioni del proprio interlocutore.



All'interno dell'area aziendale si applica il **Codice della strada (StVO)**. Velocità massima: 15 km/h



In caso di allarme raggiungere i punti di raccolta e attendere le istruzioni degli addetti all'emergenza.

Carico e scarico di merci dai veicoli:

Il conducente ha l'obbligo di registrarsi presso la portineria presentando la documentazione specifica per lo scarico/carico delle merci. L'ingresso e l'uscita del mezzo vengono registrati dal responsabile portineria.

Il conducente deve raggiungere direttamente il punto di carico o scarico merce. Si prega di spegnere il motore durante le soste prolungate. **Un carico/scarico della è possibile solo indicando il vettore commissionato e il riferimento del carico. Per il trasporto di merce su veicoli con larghezza superiore a 2,55 m, il conducente deve presentare la relativa licenza di trasporto.**

Seguire le istruzioni del personale addetto allo scarico/carico merce. Il conducente può sostare esclusivamente nelle aree di carico/scarico o nelle apposite aree di sosta.

In fase di sosta all'interno dell'area aziendale inserire sempre il freno a mano. Per rimorchi/semirimorchi parcheggiati senza motrice si deve bloccare almeno una ruota posteriore in entrambe le direzioni con un cuneo bloccaruota. Il movimento del mezzo a sponde aperte è consentito solo se queste ultime sono state bloccate. Riparazioni o la pulizia del mezzo pesante possono essere svolte solo previa autorizzazione della persona di contatto.

Al termine dell'operazione di carico il conducente deve apporre la sua firma sulla distinta di spedizione. **Qui viene documentato anche** il fissaggio del carico.

Norme di sicurezza nell'ambito del certificato AEOF:

Per garantire gli standard di sicurezza richiesti dalle autorità doganali, persone estranee possono accedere all'area aziendale solo se accompagnate o dopo aver effettuato la verifica della sicurezza.

Ai conducenti potrà essere chiesto pertanto di identificarsi esibendo i documenti d'identificazione ai dipendenti aziendali e di indicare l'indirizzo privato e la data di nascita nell'ambito della verifica di sicurezza.

Le informazioni saranno utilizzate esclusivamente per scopi interni.

In caso di rifiuto si sarà invitati a lasciare immediatamente l'area aziendale.